

**LISTADO DE COMPONENTES**

1. Taco (2 ud.)
2. Soporte (1 ud.)
3. Tornillo (2 ud.)
4. Soporte (1 ud.)
5. Roseta (1 ud.)
6. Brazo de ducha (1 ud.)
7. Rociador (1 ud.)
8. Maneral de ducha (1 ud.)
9. Tubo flexible (l=1.5m) (1 ud.)
10. Soporte deslizante (1 ud.)
11. Barra (1 ud.)
12. Inversor cerámico (1 ud.)
13. Tubo flexible (l=0.8m) (1 ud.)

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Taladradora, broca de 6 mm, destornillador y lápiz.

**ANTES DE EMPEZAR**

Los tornillos y tacos suministrados en este paquete son sólo adecuados para paredes sólidas. Para paredes huecas o de yeso deberá emplear otro tipo de herramientas. Por favor, asegúrese que no pasen tuberías o cables en la zona donde vaya a perforar la pared.  
Este producto puede funcionar con presiones de agua de la instalación comprendidas entre 0.3kg/cm<sup>2</sup> - 6.0kg/cm<sup>2</sup>. La presión recomendada de funcionamiento es de 2.0kg/cm<sup>2</sup> - 5.0kg/cm<sup>2</sup>.  
Por favor, tome las precauciones necesarias de seguridad mientras perfora la pared e instala el producto.  
El correcto funcionamiento de este modelo ha sido comprobado antes de salir de fábrica.

**INSTALACIÓN**

**Fijación de los soportes:**

- Haga dos orificios de 6 mm de diámetro en la pared a una distancia de 850 mm aproximadamente. Es recomendable que no tengan más de 35 mm de profundidad. Introduzca los tacos (1) en los orificios.

- Coloque los soportes (2) y (4) a la pared con los tornillos (3). Ajuste la distancia entre los soportes para que sea de 850 mm. A tornillos (3).

**Instalación de la barra de ducha:**

- Alinee la barra con los soportes y colóquela sobre ellos. A continuación, atornille los tornillos alien que se encuentran en los extremos del inversor cerámico y del soporte de la ducha.

- Siguiendo las indicaciones del gráfico, empuje el brazo de ducha (6) a la barra (11).
- Enrosque el rociador (7) al soporte de la ducha.

- Conecte la tuerca del tubo flexible corto (13) a la parte inferior del inversor cerámico. Conecte el otro extremo del tubo flexible corto al grifo.

**Instalación del maneral de ducha:**

- Siguiendo las indicaciones del gráfico, conecte el tubo flexible largo (9) a la parte inferior del inversor cerámico. Conecte el otro extremo del flexible al maneral de ducha (8).
- Apretar el botón del soporte para ajustarlo a la altura que desee.

- Revise la instalación paso por paso para garantizar la estabilidad y fijación de la barra de ducha para evitar pérdidas de agua antes de abrir de nuevo el grifo.

**USO DEL INVERSOR CERÁMICO.**

- El inversor cerámico controla el maneral de ducha y el rociador.
- Gire la maneta del inversor hacia arriba para dirigir el agua hacia el rociador.

- Gire la maneta del inversor hacia la posición horizontal para dirigir el agua hacia el maneral de ducha.

- Gire la maneta del inversor hacia una posición intermedia entre los puntos 1 y 2 para dirigir el agua tanto al maneral de ducha como al rociador.

**MANTENIMIENTO**

Mantenga la barra deslizante limpia. Limpíela sólo con un detergente no abrasivo y con un paño suave.

